

⚠️ WARNING

Failure to follow all warnings and instructions could result in **SERIOUS INJURY** or **DEATH**.

IMPORTANT NOTES:

- This product is designed exclusively for use with select BOB Gear Single Strollers. It is not intended for use with any other strollers, accessories, or products.
- When not in use, keep out of reach of children.
- Do not allow children to play on or in the Travel Bag.
- Maximum weight capacity 35 lbs (15.9 kg). Do not overload.
- The Travel Bag is designed to reduce the possibility of damage to your stroller during transportation, but does not eliminate it completely.
- We recommend inspecting your stroller and Travel Bag before and after each use to ensure functionality and safety.

COMPATIBILITY:


- This Travel Bag is designed for use with select BOB Gear Single Strollers. Visit bobgear.com for additional compatibility information.

TRAVEL BAG PARTS ASSEMBLY:


Parts Description:

- **Handles:**
Attachment to Travel Bag that allows it to be used/moved by hand.
- **Shoulder Strap Clips:**
Attachment location for shoulder strap.
- **Rolling Wheel:**
Allows Travel Bag to be rolled effortlessly on ground.
- **Shoulder Strap:**
Allows Travel Bag to be slung over shoulder to move.
- **Wall Support:**
Plastic insert for interior support.
- **Fabric Flaps:**
Hook and loop attachments to secure wall support.
- **Fork Protector:**
Attachment for stroller fork.
- **Center Strap:**
Secures stroller in Travel Bag.
- **Top Zipper Cover:**
Cover that encloses and secures Travel Bag.
- **Front Wheel Attachment Pocket:**
Pocket for securing front wheel quick release or other attachment.
- **Front Wheel Pocket:**
Pocket to secure front wheel of stroller.




Exterior View:



Interior View:



CARE AND MAINTENANCE:

-  Clean the fabric of the Travel Bag by hand with a clean damp cloth or sponge.
-  Air dry flat.
-  Do not dry clean, iron, or place in dryer.


LIMITED WARRANTY:

This product is warranted for one (1) year from the date of original purchase. Your exclusive remedy for this warranty is that Britax® will, at its option, provide repair or replacement components for this product. This part and its components are subject to change without notice. For more information visit bobgear.com.

ASSEMBLING TRAVEL BAG:**1. Remove Bag From Packaging.**


(A) Place bag flat on ground or table with wheels down.

(B) Open Travel Bag top zipper cover.

**2. Unfasten Fabric Flaps.**


(A) Unfasten the hook and loop of five (5) fabric flaps along inboard sides of Travel Bag.

(B) Place temporarily on the outside of Travel Bag.

**3. Locate Wall Support Panel (Black Plastic Sheet).**

(A) Unroll and note orientation of notch at each end.


(B) Orient wall support with notches toward top cover.



(C) Push ends of wall support panel into pockets.


(D) Align and attach the five (5) fabric flaps with hook and loop fasteners.

NOTE: It is helpful to flex support panels inward while securing hook and loop fasteners.

**USING THE TRAVEL BAG:****1. Prepare Travel Bag.**


(A) Open Travel Bag top zipper cover and fold cover over.

(B) Locate center strap and unfasten release buckle laying straps outside of bag.

**2. Prepare Stroller To Be Placed In Travel Bag.**

(A) Remove contents from stroller (occupant and all contents in cargo basket and pockets).


(B) Remove stroller front and rear wheels.




(C) Fold stroller.

NOTE: Strollers with swivel front wheel, release swivel lock and rotate fork so that it is angled into stroller frame.


☛ See stroller user guide for more information.

**3. Store Wheels And Attachment Components.**

(A) Place front wheel attachment components in specified pocket inside top cover.




(B) Place front wheel in front wheel pocket and rear wheels on bottom of Travel Bag.



FOR MODELS:
ALTErrAIN/ALTErrIAN PRO


- 1. Place Folded Stroller In Travel Bag.**
Stroller handle should be on top and facing the same end as top zipper cover.




NOTE: Rock stroller side to side and gently push down to settle stroller on top of wheels.

Fork protector is not needed for this model stroller.

- 2. Secure Stroller.**
(A) Using center strap, loop under canopy arms and fasten across middle of stroller. Tighten strap snugly.




- (B) Place top zipper cover and zip closed.




FOR MODELS:
RAMBLER, REVOLUTION FLEX/PRO, AND BLAZE

- 1. Place Folded Stroller In Travel Bag.**
(A) Stroller handle should be on top and facing opposite end of top zipper cover.




- (B) Install fork protector onto fork drop outs.




NOTE: Rock stroller side to side and gently push down to settle stroller on top of wheels.

- 2. Secure Stroller.**
(A) Using center strap, fasten across middle of stroller and tighten strap snugly.



- (B) Place top zipper cover and zip closed.





BOB Gear® by Britax (888) 427-4829 or (704) 409-1699
4140 Pleasant Road, Fort Mill, South Carolina 29708
www.bobgear.com

SAC DE TRANSPORT

⚠ MISES EN GARDE

Le non-respect des mises en garde et des instructions peut entraîner des BLESSURES GRAVES et même la MORT.

REMARQUES IMPORTANTES

- Ce produit est spécialement conçu pour être utilisé avec les poussettes simples BOB Gear. Il n'est destiné à être utilisé avec aucune autre poussette ni aucun autre accessoire ou produit.
- Lorsqu'il n'est pas utilisé, gardez-le hors de la portée des enfants.
- La capacité de charge maximale est de 15,9 kg (35 lb). Ne pas surcharger.
- Le sac de transport est conçu pour réduire le risque qu'un dommage soit causé à votre poussette lors du transport, mais ne l'élimine pas complètement.
- Nous vous recommandons d'examiner votre poussette et votre sac de transport avant et après chaque utilisation pour vous assurer qu'ils sont en bon état et sécuritaires.

COMPATIBILITÉ


- Ce sac de transport est conçu pour être utilisé avec certaines poussettes BOB Gear. Rendez-vous sur bobgear.com pour obtenir un complément d'information relatif à la compatibilité.

COMPOSANTS DU SAC DE TRANSPORT


Description des pièces :

- **Poignées :** attaches sur le sac de transport qui permettent de l'utiliser (de le déplacer) facilement à la main;
- **Fixations pour sangle d'épaule :** emplacements des attaches pour fixer la sangle d'épaule;
- **Roues :** pour rouler facilement le sac de transport au sol;
- **Sangle d'épaule :** pour tenir le sac de transport sur l'épaule lors de déplacements;
- **Panneau de soutien de la paroi :** garniture en plastique pour soutenir la paroi intérieure;
- **Rabats en tissu :** attaches autoagrippantes pour fixer le panneau de soutien de la paroi;
- **Protecteur de fourche :** fixation pour la fourche de la poussette;
- **Partie supérieure du sac à fermeture à glissière :** partie qui se referme pour protéger le contenu du sac de transport;
- **Sangle centrale :** maintient la poussette dans le sac de transport;
- **Pochette pour fixations de roue avant :** pochette pour ranger la pièce de déverrouillage rapide de la roue avant de la poussette ou tout autre accessoire;
- **Poche pour roue avant :** poche pour ranger la roue avant de la poussette.

Vue extérieure :



Vue intérieure :



SOINS ET ENTRETIEN

- Nettoyez le tissu du sac de transport à la main à l'aide d'un chiffon ou d'une éponge propres et humides.
- Faites-le sécher à l'air et à plat.
- Évitez le nettoyage à sec, le repassage au fer et la sècheuse.


GARANTIE LIMITÉE

Ce produit est garanti un (1) an à compter de la date d'achat. Le seul recours de cette garantie est que Britax® pourra offrir, à sa discrétion, le remplacement ou la réparation des pièces de ce produit. Cette pièce et ses composants peuvent faire l'objet de modifications sans préavis. Pour plus d'informations, visitez le site Web bobgear.com.

ASSEMBLAGE DU SAC DE TRANSPORT


1. Retirez le sac de l'emballage.

- (A) Placez-le à plat sur le sol ou sur une table avec les roues vers le bas.
 (B) Ouvrez la fermeture à glissière du sac de transport.




2. Détachez les rabats en tissu.

- (A) Détachez les fermetures autoagrippantes des cinq rabats en tissu situés le long de la paroi intérieure du sac de transport.
 (B) Placez-les temporairement à l'extérieur du sac.




3. Repérez le panneau de soutien de la paroi (feuille de plastique noire).

- (A) Déroulez-le et prenez note de l'orientation de l'encoche à chaque extrémité.
 (B) Orientez le panneau de soutien muni d'encoches vers la partie supérieure du sac.



- (C) Glissez chaque extrémité du panneau dans sa pochette respective.
 (D) Alignez les cinq rabats en tissu, puis fixez-les à l'aide des fermetures autoagrippantes.


REMARQUE : Il est utile de plier légèrement le panneau de soutien vers l'intérieur au moment de fixer les fermetures autoagrippantes.



INSTRUCTIONS D'UTILISATION DU SAC DE TRANSPORT :


1. Préparez le sac de transport.

- (A) Ouvrez la fermeture à glissière du sac de transport et pliez le dessus du sac vers l'arrière.
 (B) Repérez la sangle centrale et détachez la boucle de fixation, puis placez les extrémités de la sangle à l'extérieur du sac.



2. Préparez la poussette pour le rangement dans le sac de transport.


- (A) Assurez-vous qu'aucun enfant n'est resté dans la poussette et que tout le contenu du panier de chargement et des pochettes a été retiré.
 (B) Retirez les roues avant et arrière de la poussette.



- (C) Pliez la poussette.


REMARQUE : Pour les poussettes munies d'une roue avant pivotante, déverrouillez le levier de pivotement et faites tourner la fourche de manière à ce qu'elle soit orientée vers le cadre de la poussette.

REMARQUE : Consultez le guide d'utilisation de la poussette pour plus d'informations.




3. Rangez les roues et les composants de fixation.

- (A) Placez les composants de fixation de la roue avant dans la pochette prévue à cet effet sur la face intérieure du sac.




- (B) Placez la roue avant dans la poche conçue à cet effet et les roues arrière dans le fond du sac de transport.



INSTALLATION POUR LES MODÈLES : ALTERRAIN/ALTERRAIN PRO

1. **Placez la poussette pliée dans le sac de transport.**
La poignée de la poussette doit être sur le dessus et orientée vers l'extrémité du sac où se trouvent les roues.




REMARQUE : Faites basculer la poussette d'un côté à l'autre et poussez-la doucement vers le bas pour bien la positionner sur le dessus des roues.


REMARQUE : Le protecteur de fourche n'est pas nécessaire pour ce modèle de poussette.

2. **Fixez la poussette.**

(A) Faites passer la sangle centrale sous la structure de la capote, puis fixez-la au milieu de la poussette. Serrez fermement la sangle.




(B) Replacez le dessus du sac, puis refermez la fermeture à glissière.




INSTALLATION POUR LES MODÈLES : RAMBLER, REVOLUTION FLEX/PRO ET BLAZE

1. **Placez la poussette pliée dans le sac de transport.**
(A) La poignée de la poussette doit se trouver sur le dessus et être orientée vers l'extrémité du sac opposée aux roues.




(B) Posez le protecteur de fourche sur les extrémités de cette dernière.




REMARQUE : Faites basculer la poussette d'un côté à l'autre et poussez-la doucement vers le bas pour bien la positionner sur le dessus des roues.

2. **Fixez la poussette.**

(A) Passez la sangle centrale au-dessus du milieu de la poussette et serrez-la fermement.



(B) Replacez le dessus du sac, puis refermez la fermeture à glissière.





BOB Gear® by Britax (888) 427-4829 or (704) 409-1699
4140 Pleasant Road, Fort Mill, South Carolina 29708
www.bobgear.com

BOLSO DE VIAJE INDIVIDUAL

⚠️ ADVERTENCIA

De no seguirse todas las advertencias e instrucciones, podrían provocarse LESIONES GRAVES o la MUERTE.

NOTAS IMPORTANTES:

- Este producto está diseñado exclusivamente para su uso con cochecitos BOB Gear individuales. No está diseñado para su uso con ningún otro cochecito, accesorio ni producto.
- Cuando no se esté usándolo, manténgalo fuera del alcance de los niños.
- La capacidad de peso máxima es 15,9 kg (35 libras). No sobrecargar.
- El bolso de viaje está diseñado para reducir la posibilidad de que su cochecito sufra daños durante el transporte, pero no la elimina del todo.
- Le recomendamos inspeccionar su cochecito y el bolso de viaje antes y después de utilizarlos. Así se asegurará de que funcionan correctamente y de que son seguros.

COMPATIBILIDAD:


- Este bolso de viaje está diseñado para usarse con cochecitos BOB Gear específicos. Visite bobgear.com para obtener información adicional sobre compatibilidad.

PARTES DEL BOLSO DE VIAJE:


Descripción de las partes:

- **Asas:** Accesorio del bolso de viaje que permite su transporte o uso a mano.
- **Hebillas para la cinta para los hombros:** Lugar para colocar la cinta para los hombros.
- **Ruedas giratorias:** Permiten que el bolso de viaje ruede fácilmente por el suelo.
- **Cinta para los hombros:** Permite que el bolso de viaje cuelgue del hombro para su transporte.
- **Soporte de pared:** Pieza de plástico que brinda apoyo en el interior.
- **Solapas de tela:** Acoplamiento de gancho y bucle para asegurar el soporte de pared.
- **Protector de horquilla:** Acoplamiento para la horquilla del cochecito.
- **Cubierta superior de la cremallera:** Cubierta que envuelve y asegura el cochecito en el bolso de viaje.
- **Bolsillo de acoplamiento para las ruedas delanteras:** Bolsillo para asegurar el desbloqueo rápido de las ruedas delanteras u otros acoplamientos.
- **Bolsillo de ruedas delanteras:** Bolsillo para asegurar las ruedas delanteras del cochecito.

Vista exterior:



Vista interior:



CUIDADO Y MANTENIMIENTO:


- Limpie la tela del bolso de viaje a mano con un paño húmedo limpio o una esponja.
- Seque al aire libre de manera horizontal.
- No limpie en seco, planche ni meta en la secadora.

GARANTÍA LIMITADA:


Este producto tiene una garantía de un (1) año a partir de la fecha de compra original. Su solución única para esta garantía es que Britax®, a su elección, proporcione componentes de reparación o reemplazo para este producto. Esta pieza y sus componentes están sujetos a cambios sin previo aviso. Para obtener más información, visite bobgear.com.

ENSAMBLAJE DEL BOLSO DE VIAJE:**1. Retire el bolso de su envoltorio.**


- (A) Coloque el bolso en forma horizontal o en una mesa con las ruedas hacia abajo.
 (B) Abra la cubierta superior de la cremallera del bolso de viaje.

**2. Afloje las solapas de tela.**

- (A) Desabroche las correas de gancho y bucle de las cinco (5) solapas de tela en los costados internos del bolso de viaje.
 (B) Colóquelas temporalmente fuera del bolso de viaje.

**3. Ubique el panel de soporte de pared (lámina de plástico negra).**


- (A) Desenrolle y note la orientación de la muesca de cada extremo.
 (B) Ubique los paneles de soporte de pared con las muescas hacia la cubierta superior.




(C) Coloque los extremos del panel de soporte en los bolsillos.

(D) Alinee y fije las cinco (5) solapas de tela con las correas de gancho y bucle.


NOTA: Es útil que doble los paneles de soporte hacia adentro mientras asegura las correas de gancho y bucle.

**INSTRUCCIONES DE USO DEL BOLSO DE VIAJE:****1. Preparación del bolso de viaje.**

- (A) Abra la cubierta superior de la cremallera y doble la tapa hacia afuera.
 (B) Coloque la correa central y afloje la hebilla de desbloqueo de las correas por fuera del bolso.

**2. Prepare el cochecito para colocarlo en el bolso de viaje.**


- (A) Quite el contenido del cochecito (su ocupante y todo el contenido de la canasta y bolsillos de carga).
 (B) Quite las ruedas frontales y traseras del cochecito.




(C) Doble el cochecito.

NOTA: Cochecitos con rueda delantera giratoria, afloje el bloqueo de dirección y gire la rueda de forma que quede en ángulo dentro del marco del cochecito.


NOTA: Consulte la guía del usuario del cochecito para obtener más información.

**3. Guarde las ruedas y los accesorios.**

- (A) Coloque los componentes del acoplamiento para las ruedas delanteras en su bolsillo respectivo dentro de la cubierta superior.




- (B) Coloque la rueda delantera en el bolsillo de ruedas delanteras y las ruedas traseras en la parte inferior del bolso de viaje.



INSTALACIÓN PARA MODELOS: ALTERRAIN/ALTERRIAN PRO


1. **Coloque el cochecito plegado en el bolso de viaje.**
La manija del cochecito debe estar por encima y hacia el mismo lado de la cubierta superior de la cremallera.




NOTA: *Balancee el cochecito de lado a lado y empuje suavemente hacia abajo para colocar el cochecito sobre las ruedas.*

NOTA: *No se necesita un protector de horquilla para este modelo de cochecito.*

2. **Asegure el cochecito.**
(A) Extienda la cinta central por debajo de los brazos del toldo y asegure la parte del medio del cochecito. Ajuste la correa con firmeza.




- (B) Coloque la cubierta superior de la cremallera y cierre la cremallera.



INSTALACIÓN PARA MODELOS: RAMBLER, REVOLUTION FLEX/PRO Y BLAZE

1. **Coloque el cochecito plegado en el bolso de viaje.**
(A) La manija del cochecito debe estar encima y hacia el lado opuesto de la cubierta superior de la cremallera.




- (B) Coloque el protector de la horquilla en los desenganches de la horquilla.



NOTA: *Balancee el cochecito de lado a lado y empuje suavemente hacia abajo para colocar el cochecito sobre las ruedas.*

2. **Asegure el cochecito.**
(A) Usando la cinta central, asegure la parte del medio del cochecito y ajuste la correa con firmeza.



- (B) Coloque la cubierta superior de la cremallera y cierre la cremallera.

